MANUAL DE INSTRUÇÕES
VENTILADOR

TURBO BORA

Exclusivo para uso doméstico

⚠ Leia as instruções antes de usar o produto.

PREZADO CLIENTE WAP

Eu e toda equipe WAP gostaríamos de agradecê-lo pela escolha do nosso ventilador **TURBO BORA**. É dever do consumidor ler este manual antes de utilizar o produto.

O **TURBO BORA** oferece a você ainda mais potência, durabilidade, design e, principalmente, a qualidade WAP. Este pacote completo de vantagens e inovações garantirá ainda mais eficiência.

Certifique-se de todas as recomendações deste manual e leia todas as instruções com atenção. Assim, você garante 100% de aproveitamento de seu **TURBO BORA** e sua total segurança.

Caso tenha alguma dúvida, assista aos meus vídeos no nosso canal do YouTube ou entre em contato com a nossa linha de atendimento.

Um abraço
Dr. Wap
www.blogdawap.com.br

CONECTE-SE COM A WAP

@wap

@wap

/wap

wap@wap.ind.br

/blogdawap

(41) 3513 9600

ÍNDICE

Dados Técnicos 04
Apresentação do produto 05
Segurança 06
Montando o ventilador 07
Montagem da grade 07
Montagem da borboleta de fixação 07
Montagem da versão de parede 08
Montagem da versão de coluna 08
Montagem da versão de mesa 09
Utilizando o ventilador 10
Seleção de velocidade 10
Ajuste de inclinação e oscilação 10
Termos de garantia 11
Consumidor Inteligente WAP 14

⚠ As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

DADOS TÉCNICOS

Turbo Bora		
Tensão (V ~)	**127 - 60 Hz**	**220 - 60 Hz**
Potência Elétrica (W)	42	42
Corrente Elétrica (A)	0,4	0,2
Peso Total (kg)	1,7	1,7

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações técnicas a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



1. Grade dianteira
2. Porca de hélice
3. Porca da grade traseira
4. Grade traseira
5. Botão de ajuste de velocidade
6. Trava de oscilação
7. Motor
8. Cabo elétrico
9. Hélice
10. Base

SEGURANÇA

1. Antes de ligar seu produto, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.
2. Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
3. Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
4. Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
5. Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
6. Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado WAP.
8. Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
9. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
10. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
11. Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
12. Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
13. Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
14. O produto só deve ser colocado em funcionamento sob vigilância. Mesmo se tiver que sair do local durante um curto período de tempo desligue-o e desconecte-o da tomada.

MONTANDO O VENTILADOR



1. Conecte o corpo do ventilador a base alinhando-os pelos encaixes contidos nas duas partes.
2. Fixe o corpo na base com os três parafusos que acompanham o produto, com o auxílio de uma chave phillips.
3. Encaixe a grade traseira no corpo alinhando-os pelos encaixes no centro das duas partes e rosqueie a porca da grade traseira no sentido horário.
4. Posicione a hélice no eixo alinhando-a pela trava, segurando a hélice rosqueie a porca da hélice girando no sentido anti-horário até travar.
5. Encaixe a grade traseira.

ATENÇÃO! Observe os encaixes das duas partes da grade do ventilador e posicione corretamente antes de forçar para encaixar.

6. Seu ventilador vem equipado com um seletor de 3 velocidades. Para ajustar a velocidade, basta girar o botão de ajuste de velocidade.

UTILIZANDO O VENTILADOR

MONTAGEM DA BORBOLETA DE FIXAÇÃO



1. Inclinação: para regular a inclinação do seu ventilador, com o produto desligado, segure o bloco motor e pressione para cima ou para baixo regulando para a posição desejada.
2. Oscilação: seu ventilador possui oscilação automática e contínua. Para acioná-la, basta apertar a trava de oscilação. Para interromper, basta puxar a trava de oscilação para cima.

A. Os prazos de garantia
O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

Garantia legal: 3 meses
Garantia contratual: 9 meses
Garantia total: 12 meses

1. O prazo de garantia do produto se compõe da seguinte forma:
1.1. Garantia legal
Os componentes, acessórios e peças plásticas externas são garantidos contra problemas e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devam a defeitos de material ou de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual
O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término dos 90 (noventa) dias da garantia legal.

B. Condições da garantia
1. A garantia abrange o reparo de todas as não-conformidades que se devam a defeitos de material ou de fabricação, sendo que toda e qualquer não conformidade deverá ser comunicada imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados.
2. A garantia é prestada sem qualquer ônus para o consumidor e não causa uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S.A.
3. As prestações de serviços em garantia serão feitas gratuitamente em qualquer Serviço Autorizado. Nas demais localidades onde o fabricante não possui Serviço Autorizado, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC da Fresnomaq Indústria de Máquinas S.A.
4. A Fresnomaq S.A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados.
5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S.A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos que tenham sido provocados por formas de utilizações diferentes à indicada no Manual de Instruções. A garantia cessa também em casos de dano do aparelho por utilização de produtos químicos ou não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento, como por exemplo, rompimento de lacres; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; materiais inflamáveis ou agressivos à saúde e à natureza; danos dos cabos elétricos; utilização de extensões inadequadas dos cabos elétricos; utilização de peças e componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (e devidamente marcados e

identificados), a não regularidade dos cuidados com a limpeza e conservação do produto; e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

1 ANO DE GARANTIA

DESCARTE
Proteção ambiental

Aparelhos elétricos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Verifique com o seu revendedor para obter informações para o correto descarte do produto.

CONSUMIDOR CONSCIENTE WAP

A WAP tem uma série de dicas para o consumidor consciente. Fique por dentro, seja um Consumidor Consciente WAP.

ATENDIMENTO EM GARANTIA!
Se o produto deu problema dentro do período da garantia, você deve levá-lo a um Serviço Autorizado WAP. Caso seja comprovado defeito de fábrica – e não problemas causados pelo mau uso – você terá o componente trocado sem custo! A lista completa de Serviço Autorizado WAP você encontra no link www.wap.ind.br

ENTRE EM CONTATO!
A WAP tem diversos canais de comunicação para resolver seus problemas. Você pode nos contactar através de comentário no blogdawap.com.br, pelo e-mail: blogdawap@gmail.com ou ligar diretamente para nossa equipe (41) 3513 9600.

PRECISA COMPRAR ALGUM ITEM? *Saiba onde procurar!*
Os Serviços Autorizados WAP fornecem peças em todo Brasil. Assim, se você precisa substituir alguma peça ou acessório do seu produto, entre em contato com eles, mesmo que não seja na cidade.

PARA CADA ITEM, UMA GARANTIA!
Fique ligado, os acessórios e peças plásticas externas do produto têm garantia de 3 meses, enquanto o motor possui garantia de 1 ano.

Acesse o Blog da WAP, sua opinião é muito importante para nós. Use este espaço para nos enviar sugestões, comentários, críticas e dúvidas relacionadas ao blog.

Entre em contato conosco pelo: blogdawap@gmail.com

TOP OF MIND IPESO Wap

CATEGORIA | Lavadora de Alta Pressão
Estado de São Paulo

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513 9600 – Fax.: (41) 3513 9630
Rua Francisco Dal Negro, 3.400 – São José dos Pinhais – PR – Brasil
www.wap.ind.br – wap@wap.ind.br

30011035
Rev.0_Setembro/2015